

Le frequenze CB

I CB (quelli in regola) hanno a disposizione 40 canali compresi nella *Banda cittadina* che va dalla freq. 26.965 Mhz a 27.405 Mhz. Questi canali sono distanti 10 Khz l'uno dall'altro, tranne che per i canali 3,7,11,15 e 19 dove il canale successivo si trova 20 Khz più sopra. In questo salto di 10 Khz ci sono i così detti *canali alfa* che non sono a disposizione dei CB.

Per ogni chiarimento eccovi una tabella con le frequenze:

1	26.965	11	27.085	21	27.215	31	27.315
2	26.975	12	27.105	22	27.225	32	27.325
3	26.985	13	27.115	23	27.255	33	27.335
4	27.005	14	27.125	24	27.235	34	27.345
5	27.015	15	27.135	25	27.245	35	27.355
6	27.025	16	27.155	26	27.265	36	27.365
7	27.035	17	27.165	27	27.275	37	27.375
8	27.055	18	27.175	28	27.285	38	27.385
9	27.065	19	27.185	29	27.295	39	27.395
10	27.075	20	27.205	30	27.305	40	27.405